Manual de Instruções



ATENÇÃO

Antes de ligar o equipamento na rede elétrica, verifique a voltagem utilizada na sua região.

Não coloque o cabo elétrico, plug ou até mesmo o produto em água ou outro líquido



Grill com estufa para pão. **SW - 701**

INFORMAÇÕES GERAIS

ADVERTÊNCIA: Este produto, por força de sua própria função, quando ligado mantém as grelhas à temperatura que, em contanto com a pele provoca queimaduras. Após o uso, desconecte o plugue da tomada, mantenha o grill aberto e deixe-o esfriar fora do alcance de crianças. Quando ligado, o produto deve ficar sob constante vigilância. Se este produto sofrer queda, não ligue sem antes ter sido vistoriado por oficina autorizada. Não ligue o aparelho antes de ler integralmente este manual de instruções.

Quando utilizar aparelhos elétricos, deve ser tomada algumas precauções básicas de segurança, inclusive as seguintes:

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho.

Não toque nas superfícies quentes; use a alça da sanduicheira.

Antes de usar verifique se a voltagem do aparelho corresponde com a voltagem de sua casa.

A fim de evitar incêndio, choque elétrico ou lesões pessoais não coloque o cabo elétrico, plugue ou até mesmo o aparelho em água ou outro líquido.

Caso o aparelho entre em contato com a água, não tente retirar, desconecte o plugue da tomada, para isso utilize um isolante para se precaver de levar um choque.

É necessária a supervisão de um adulto quando o aparelho estiver sendo usado por uma criança ou perto dela.

Desconecte o plugue da tomada quando o aparelho não estiver em uso, quando estiver colocando ou retirando acessórios e antes de limpá-lo. Nunca o puxe pelo cabo elétrico.

Não utilize o aparelho se o cabo elétrico ou o plugue estiverem danificados, se o aparelho não estiver funcionando bem ou tenha caído e sofrido algum dano. Leve-o a um centro de serviço autorizado para ser examinado, consertado ou para um ajuste.

Utilize apenas um pano seco para fazer a limpeza. · Não utilize acessórios não recomendados pelo fabricante, pode causar danos pessoais.

Não use ao ar livre.

Nunca use o aparelho na pia ou em qualquer lugar onde possa ter contato com água ou outro líquido qualquer.

Não deixe o cabo elétrico para fora da mesa, balcão ou sobre superfícies quentes.

Não coloque o aparelho sobre ou próximo a queimadores a gás ou elétricos.

Não opere na presença de gases explosivos e ou inflamáveis.

Cuidado para não deixar entrar líquido no aparelho.

Cuidado não encoste na parte metálica e na parte interna, pois pode se queimar.

Não coloque nenhum desses materiais dentro do aparelho elétrico: PAPEL, PAPELÃO, PLÁSTICO, E ETC.

Aguardar que a placa aquecedora esfrie para depois tocá-la.

Este produto foi desenvolvido apenas para uso doméstico não para uso industrial e nem comercial.

A fim de reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO TENTE REMOVER A TAMPA EXTERNA. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

Este produto vem acompanhado de um cabo elétrico curto para reduzir o risco de uma extensões, desde que as devidas precauções sejam tomadas.

Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente. Portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

Caso necessite de usar uma extensão verifique se o mesmo tem a característica dos cabos abaixo, se não tiver poderá ocorrer acidentes, tais como um superaquecimento nos próprios fios das extensões, ocasionando o derretimento do mesmo e fazendo com que o entre em curto circuito.

Tipo de Fio	Até 5 Metros Bitola	De 5 a 10 Metros Bitola
Paralelo	2 x 18 AWG	2 x 16 AWG


Anteção: para evitar danos à superfícies da mesa onde o aparelho será utilizado, coloque-o sobre descansos para copos ou jogos americanos não plasticos.

Se o aparelho for utilizado diretamente sobre a mesa , poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

- 1. Bandeja coletora
- 2. Cabo de alimentação
- 3. Corpo
- 4. Estufa para aquecer pães
- 5. Espátula
- 6. Grelha
- 7. Lâmpada piloto

.



FUNCIONAMENTO

- 1. Ao usar o produto pela primeira vez, limpe as placas antiaderentes com um pano macio umedecido em água. O mesmo procedimento deve ser feito na estufa onde se aquecem pães. É normal que no início o equipamento solte um cheio de queimado ou fumaça, devido ser um produto novo, isso é normal e não deve se preocupar nas primeiras vezes de uso.
- 2. Plugue o aparelho na tomada. Sempre verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a tensão do aparelho 127V.
- 3. Para pre-aquecer feche a tampa. O aviso luminoso irá acender indicando que o aparelho está ligado e em aquecimento, aguarde alguns minutos.
 - 4. Posicione a bandeja coletora junto da parte inferior frontal do aparelho.
 - 5. Cuidadosamente abra a tampa e de preferência utilizando pegadores e com luva termica.
- 6. Coloque cuidadosamente o alimento no grill. Não force a tampa para fechar. Abaixe-a suavemente e deixe que o alimento se acomode.
 - 7. Quando a comida estiver pronta, após o tempo adequado de preparo. Retire o plugue da tomada.
 - 8. Abra cuidadosamente a tampa, utilizando luvas térmicas.
- 9. Retire o alimento com a espátula plástica. Utilize apenas utensílios de plastico ou de madeira para não riscar a superfícies antiaderente. Nunca use pinças metálicas, facas ou garfos, pois estes poderão danificar o revestimento antiaderente das placas.
 - 10. Deixe o aparelho esfriar.
 - 11. Após o resfriamente, a gaveta coleta de gordura poderá ser removida e esvaziada.

Nota:

Durante a utilização do aparelho é normal que a lâmpada de aquecimento apague e acenda de tempo em tempo, indicando que está mantendo a temperatura escolhida;

Para evitar faíscas na tomada ao desligar, certifique-se de que a luz piloto esteja apagada antes de retirar o plugue da tomada.

Certifique-se de que o líquido que esteja na bandeja coletora não esteja quente antes de removê-la.

Poderá utilizar a estufa para aquecer vários tipos de pães.

Não é recomendável utilizar o aquecedor de pães para assar outros tipos de alimentos, esquentar comida ou tampouco para descongelar. A estufa foi projetada predominantemente para aquecer pães.

Para utilizar o aquecedor de pães, proceda da mesma maneira explicada para utilização da grelha.

Ao finalizar a utilização do aparelho, desplugue-a da tomada.

DICAS DE PREPARO

	Mal Passado (65°C)*	Ao Ponto (70°C)*	Bem Passado (75°C)*
Filé de salmão			4 min.
Posta de salmão			5 min.
Filé de badejo (200g)			4 min.
Posta de atum	2mim.	2mim. 30s	4 min.
Linguado e pescada			3 min. e 30 s.
Camarão médio			3 min.
Hambúrguer de peru (120g)			5 min.
Hambúrguer de peru (240g)			6 min.
Lombo de porco			5 min.
Hambúrguer (120g)	3min. 30s	4min. 30s	6 min.
Filé de frango (150g)			5 min.
Costeleta de porco			5 min.
Lingüiça			7 min.
Salsicha			7 min.
Cordeiro (pernil ou lombo)	3min.	4min.	5 min.
Filé mignon (medalhão 120g)	2min.	4min.	5 min.
Contrafilé (bife de 150g)	3min.	4min.	5 min.
Abobrinhas (rodelas com 0,5cm)			7 min.
Cebola, pimentão			8 min. 30 s.
Berinjela (rodelas de 0,5 cm)			8 min. 30 s.
Cogumelos Paris (fatias de 0,5cm)			5 min.

Os tempos de cozimento são referências e podem variar de acordo com a espessura da carne ou as preferências pessoais.

A tabela acima é apenas recomendações.

Verifique sempre o grau de cozimento e utilize alimentos frescos e refrigerados.

Não se deve colocar alimentos congelados, podendo danificar o equipamento, e ocasionando a perda da garantia.

DICAS DE LIMPEZA

- 1. Antes de proceder á limpeza, retire o plugue da tomada e aguarde o total resfriamento do GRILL para evitar queimaduras.
- 2. Limpeza interna: Limpe as placas com papel-toalha ou um pano macio, nos resíduos difíceis, pingue um pouco de azeite e deixe amolecer a sujeira e use uma esponja suave para limpar as placas.
 - 3. Limpeza externa: passe uma esponja umedecida em água morna e seque com um pano macio.
 - 4. Jamais use abrasivo (palha de aço/vela) para limpeza, em nenhuma parte do grill.
 - 5. Jamais mergulhe o equipamento na água.
- 6. Após o uso do equipamento, se deve fazer a limpeza do produto, para que não se acumule a sujeira, pois o acumulo poderá dificultar a limpeza e principalmente na higiene ao preparo dos alimentos.

PRECISA DE AJUDA

1. O EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ ESQUENTANDO

Verifique se o equipamento está conectado a rede elétrica.

Verifique se a tomada elétrica está chegando energia.

Verifique se a luz piloto está ligada, se estiver aguarde mais alguns minutos.

2. POSSO PREPARAR COMIDA CONGELADA NO GRILL

Pode, porém o tempo de cozimento será mais longo, com o perigo de queimar o alimento por fora e a parte interna ainda crua. É preferível descongelar o alimento antes de colocá-lo no grill. O consumo de energia será maior se o alimento estiver ainda congelado.

3. PORQUE A LUZ PILOTO ACENDE E APAGA

A luz piloto acende para indicar que o grill está aquecendo e apaga quando a temperatura é atingida. Durante o processo de cozimento o termostato será ativado.

4. POSSO FAZER ESPETINHOS NO GRILL

Sim, para proteger a superfícies antiaderente, use espetos de madeira.

CONHEÇA NOSSA LINHA PARA COZINHA



Grill e sanduicheira Chapa antiderente Luz indicadora em uso 127V

BATEDEIRA



TORRADEIRA



6 níveis de temperatura Botão STOP (cancelamento) 2 abertura largas Bandeja de resíduo Parede de metal ou em inox. 127V

MINI FORNO



Forno que permite assar, tostar, aquecer, e descongelar.

Bandeja de resíduo.

Timer.

Regulador de temperatura.

Tampa de vidro temperado.

Bandeja para alimentos.

Lâmpada piloto.

Alimentação 127V

MULT FORNO COM CAFETEIRA



Grill com bandeja antiaderente Forno com capacidade para 9 litros, que permite descongelar, aquecer, assar, tostar e gratinar.

Cafeteira para 12 xícaras de café

Bandeja de resíduo

Timer

1450 Watts

3 níveis de temperatura para o forno

127V

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO

SAC: 21 - 25059044 ASSISTENCIA TÉCNICA:0800-7025422 De Segunda a Sexta Das 9:00 as 18:00

Www.vec.ind.br

Modelo: Grill com estufa para pão SW 701	Numero de serie:	
Nome:		Versão 1.0
Nota fiscal::	Data da venda:	
Revenda:		
Assistencia técnica	Tel	

ANOTAÇÕES		
	Destaque este canhoto e	-
VEC	DATA	DEFEITO CONSTATADO
EFEITO ALEGADO _		_
		_
ssinatura do cliente		